GEQUDIO

GC-Serie mit Basisstation

Telefonnummer für Kundenservice: +49-(0)30-318 76 570 Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung: <u>headset@gequdio.com</u>

Supportseite für weitere Einstellungen:

https://gequdio.com/SUPPORT/

GEQUDIO GC-Serie-Installation

GEQUDIO GC-Serie Headset benötigt keinen EHS-Adapter angewiesen. Dennoch ist es erforderlich, den Hersteller Ihres Telefons auszuwählen, damit das Headset korrekt funktioniert.

Hierfür ist das GC-Installationsprogramm erforderlich:

<u>GC Installation Programm</u>

Des weiteren können **Firmware-Updates** für die Basisstation und das Headset mit dem GC Installation Programm eingespielt werden.

Standardmäßig ist es für Unify Telefone eingestellt, Sie müssen es also auch umstellen, wenn Sie ein GEQUDIO IP-Telefon benutzen.



GE



3

Windows:

	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
	G GEQUDIO GC Installation V7.40.1.1	11:53	Anwendung	126.
<				>

MacOS:

•••	< > MacOS	
iCloud	Andere	
iCloud Drive		
Ceteilt		
Orte		
⊖ GEQUDIO ≜	GEQUDIO GC Installati1.1.dmg	
Favoriten		
AirDrop		
 Zuletzt benutzt 		
🙏 Programme		

Doppelklick auf die EXE, um die Installation zu starten

DO

GEQU

Doppelklick auf die .dmg Datei, um die Installation zu starten.

Windows:

Name	^	Änderungsdatum	Тур	Größ
G GEQUDIO GC	Installation V7.40.1.1	11:53	Anwendung	126
1				

Doppelklick auf die EXE, um die Installation zu starten

MacOS:



Ziehen Sie das "GEQUDIO GC Installation Symbol" auf das "Applications-Symbol" um die Installation zu starten.

Installation abwarten:

GEQUDIO GC Installation			-		×
GEQUDIO	GEQUDIO G	C Installati	on 4.9	9.0.0	
	la stalla ti a s				
Processing GEQUDIO GC	nstallation			_	



GEQUDIO GC-Basis am PC/Mac anschließen

Für die Verwendung des GC Installation Programm ist der Anschluss der Basisstation an den PC/Mac notwendig:

- 1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den "**USB-Port**" der Basis.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem "**USB-Port**" am PC/Mac.
- 3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose (nicht dargestellt).





Öffnen Sie die GC Installation Software und verbinden Sie die **Basisstation** über den USB-Anschluss mit Ihrem PC / Mac. Das Headset sollte eingeschaltet und mit der Basis gekoppelt sein, in dem Sie Headset mit dem Ladeanschluss der Basisstation verbinden.

Prüfen Sie, ob das Headset und die Basis erfolgreich erkannt wurden.



Klicken Sie auf "**Firmware-Update**" und anschließend auf "**Nach Update suchen**":

G GEQUDIO GC Installation X GEQUDIO 岱 Basis Startseite Modellbezeichnung: GC Basis RFPI Nummer: 037C701410 ŝ 2024-02-01 12:46 Release-Datum: Geräteeinstellungen Firmware-Version: 99.24 Headset GC-4 Headset Modellbezeichnung: 2024-02-01 12:50 NACH UPDATE Release-Datum: {õ} SUCHEN Firmware-Version: 99.24 Anwenduna einstellungen \bigcirc Manuelle Installation der Firmware Hilfe/Über DURCHSUCHEN Firmware-Datei auswählen: * Bitte trennen Sie Ihr Gerät während der Installation der Firmware nicht vom Stromnetz. GC Basis & GC-4 Headset Verbunden

GEQUDIO

Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, klicken Sie auf "**Alle Installieren**" bzw. "**Installieren**"

GEOUDIO



10

Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Trennen Sie während des Updates **nicht** den USB-Stecker oder die Stromversorgung.

Hinweis: Das Headset kann während des Updates nicht benutzt werden.



Nachdem die Installation abgeschlossen ist, erscheint ein Hinweis.

GEQUDIO



Wenn es keine neue Firmware gibt, wird angezeigt, dass bereits die aktuellste Firmware installiert ist.

GEQUDIO

G GEQudio GC Insta	llation				_		×
GEQUDIO	Firmware	e-update					
ेति Startseite	Basis Modellbezeicl	hnung:	GC Basis				
الم الم	RFPI Nummer	r:	03ZCZQDDD0				
o- Geräteeinstellungen	Release-Datu	m:	2024-04-26 12:20				
	Firmware-Ver	sion:	99.26				
凸	Headset	Informati	onen	×			
	Modellbezei	Ibro Eirmwa	ra ist auf dam payastan Stand				
<u>ب</u>	Release-Dati	IIII e FIIIIIwa	re ist auf denn nedesten Stand		NACH UP	DATE	
کیک Anwendungs- einstellungen	Firmware-Ve			ок	SUCHE	IN	
?	Manuelle In	stallation de	er Firmware				
Hilfe/Über	Elemente Det				DUDGUGU	CLIEN	
	Firmware-Dat	ei auswahlen:			DURCHSU	CHEN	
	* Bitte trenner	n Sie Ihr Gerät v	vährend der Installation der Firmw.	are nicht vom Stromn	ietz.		
GC Basis & GC-4 Headset							
Verbunden							

GEQUDIO GC-Serie Geräteauswahl

- 1. Wählen Sie die "Grundeinstellungen"
- 2. Klicken Sie auf "Audio"

GEOUDIO

3. Öffnen Sie das Drop-Down Menü unter "**Endgerätehersteller**"



GEQUDIO GC-Serie Geräteauswahl

4. Wählen Sie den Hersteller Ihres Telefons aus der Liste aus.

Sollte es nicht aufgeführt sein, können Sie hier "**Direct Phone**" auswählen.

Bei "**Direct Phone**" können Sie beliebige Telefone anschließen, benötigt jedoch die nachfolgenden Bedingungen:

- Rufannahme am Telefon mit Audio-Ausgabe auf den RJ-Anschluss, der an der Basisstation verbunden ist.
- Rufannahme am Headset: Headset Basisstation zeigt grünen Bildschirm.
- Ggf. Umstellung der Pin-Belegung auf der Rückseite der Basisstation



Verwendung am PC/Mac

Für die Verwendung mit Apps wie Skype, Zoom oder Teams ist der Anschluss der Basisstation an den PC/Mac notwendig:

- 1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in den "**USB-Port**" der Basis.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem "**USB-Port**" am PC/Mac.
- 3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose (nicht dargestellt).





Verwendung am PC: Geräteauswahl

- 1. Klicken Sie unten-rechts auf das Lautsprecher-Symbol
- 2. Klicken Sie auf das Symbol für Soundausgabe auswählen.
- 3. Wählen Sie den Eintrag mit **"GC Basis"** aus.







Verwendung am PC: Audio Einstellung

1.

Für die Verwendung mit Apps wie Skype, Zoom oder Teams bitte die "GC Basis" als Audio Gerät für Mikrofon und Lautsprecher auswählen. Hier am Beispiel für Skype im Menü Einstellungen. Andere Programme haben ähnliche Einstellungen.

GEQUDIO



GEQUDIO GC-Serie Geräteauswahl für Telefone

Klicken Sie auf das, von Ihnen im GC Installation Programm ausgewählte, Telefon:

GEQUDIO Telefon	<u>Unify Telefon</u>	<u>Andere Telefone</u> (Direct Phone)
------------------------	----------------------	--



GEQUDIO Telefon anschließen

Wenn Sie ein **GEQUDIO Telefon** verwenden, verbinden Sie dieses wie folgt:

- 1. Stecken Sie das mitgelieferte RJ-Kabel in den "**Phone-Port**" der Basis.
- Verbinden Sie das andere Ende mit dem "Headset-Port" am GEQUDIO IP-Telefon.
- 3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose (nicht dargestellt).
- 4. Führen Sie bitte für das Telefon unbedingt ein Firmware/Software Update durch: <u>https://gequdio.com/de/Firmware/</u>



Einstellungen am GEQUDIO Telefon

Am GEQUDIO Telefon: Menü >> Funktionen >> Allgemeine Funktionen

Allgemeine	10:27			
1. DTMF au	sblende/	Aus		<>
2. ingeln am	n Headset (Grou	p Ring	<>
3. Standard	leitung E	Ein		<>
4. Automati	sche Le… E	Ein		$\langle \rangle$
5. Anrufbee	ndigung	Aus		$\langle \rangle$
6. Anrufliste	en E	Ein		0
Zurück	Links		Rechts	ОК

Am GEQUDIO Telefon: Menü >> Funktionen >> Erweiterte Funktionen >> EHS

EHS			10 : 29
1. EHS	Ein		\diamond
Zurück	Links	Rechts	OK



Unify Telefon anschließen

Wenn Sie ein **Unify Telefon** verwenden, verbinden Sie dieses wie folgt:

- 1. Stecken Sie das mitgelieferte RJ-Kabel in den "**DHSG-Port**" der Basis.
- Verbinden Sie das andere Ende mit dem "Headset-Port" am Unify IP-Telefon.
- 3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose (nicht dargestellt).



Siemens | Unify OpenStage OpenScape



Sonstiges Telefon (Direct Phone) anschließen

Wenn Sie das Headset als "**Direct Phone**" verwenden, verbinden Sie dieses wie folgt:

- 1. Stecken Sie das mitgelieferte RJ-Kabel in den "**Phone-Port**" der Basis.
- 2. Verbinden Sie das andere Ende mit dem "**Headset-Port**" am Telefon.
- 3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose (nicht dargestellt).

Bei "**Direct Phone**" können Sie beliebige Telefone anschließen, benötigt jedoch die nachfolgenden Bedingungen:

- Rufannahme am Telefon mit Audio-Ausgabe auf den RJ-Anschluss, der an der Basisstation verbunden ist.
- Rufannahme am Headset: Headset Basisstation zeigt grünen Bildschirm.
- Ggf. Umstellung der Pin-Belegung auf der Rückseite der Basisstation



GEQUDIO

Vielen Dank!