#### GEQUDIO

## GEQUDIO WLAN Stick einrichten

Telefonnummer für Kundenservice: +49-(0)30 318 76 570 Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung: <u>telefon@gequdio.com</u>

Supportseite für weitere Einstellungen:

https://gequdio.com/SUPPORT/

#### Vorwort

Stellen Sie Ihre 5-GHZ WLAN Frequenz in Ihrem Router auf einen Kanal **zwischen 36 und 64** ein, um Störungen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie nur den originalen Gequdio WLAN Stick, es wird kein Support bzw. Garantie übernommen, wenn ein anderer WLAN Stick verwendet wird.

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb der WLAN Reichweite Ihres Routers befinden und halten Sie Ihr WLAN Passwort bereit.



#### **Vorwort 5GHz WLAN**

Stellen Sie Ihre 5-GHZ WLAN Frequenz in Ihrem Router auf einen Kanal **zwischen 36 und 64** ein, um Störungen zu vermeiden.

Hier am Beispiel der FritzBox erklärt:

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "Funkkanal"
- 2. Wählen Sie "Funkkanal-Einstellungen anpassen"
- 3. Wählen Sie bei der 5-GHz WLAN Frequenz einen Funkkanal **zwischen 36 und 64** aus und bestätigen Sie diese Einstellung mit "Übernehmen"



#### **Vorwort 5GHz WLAN**

Stellen Sie Ihre 5-GHZ WLAN Frequenz in Ihrem Router auf einen Kanal **zwischen 36 und 64** ein, um Störungen zu vermeiden.

Hier am Beispiel des Smart 4 erklärt:

- 1. Wählen Sie den Menüpunkt "WLAN-Einstellungen"
- 2. Wählen Sie "Sendeleistungen"
- 3. Wählen Sie bei der 5-GHz WLAN Frequenz "Kanal 36,40,44,48" aus und bestätigen Sie diese Einstellung mit "Speichern"

		Hilfe Deutsch English Inhalte Kunde
rt Smart 4	Status Internet	Telefonie Netzwerk System Abmel
Verbundene Geräte	WLAN-Sendeeinstellungen	
WLAN-Einstellungen	Verwendetes Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz
Grundeinstellungen		Nur 2,4 GHz
Name und Verschlüsselung		
Sendeeinstellungen		Nur 5 GHz <u>Was ist das?</u>
Priorisiertes WLAN	Sandalaistung	Volle Sendeleistung
Gastzugang	ochociciating	Was bouidt die Sondoloistung
Umgebungsscan		was bewirkt die Sendeleistung?
WLAN-Zugriff (WPS)	2,4-GHz-Frequenzband	Was kann ich hier einstellen?
Netzwerk-Adressen	Übertragungsmodus	802.11g / n / ax 🗸
DNS-Rebind-Schutz	Manadhan dhan dha bia arr	
Virtuallas Notz (VDN)	Kanaidanddreite dis zu	40 MHZ V
	Kanal	Automatisch (empfohlen)
SmartHome	Aktuell verwendet	Kanal 11
USB-Speicher und Drucker		
	Kanale erweitern	Automatisch 👻
	5-GHz-Frequenzband	Was kann ich hier einstellen?
	Übertragungsmodus	802.11n / ac / ax 🗸
	Kanalbandbreite bis zu	80 MHz 🗸
	Kanal	Kanal 36, 40, 44, 48 🗸
	Aktuell verwendet	Kanal 100, 104, 108, 112
		Abbrechen Speichern
		٦

4

#### WLAN Stick anschließen

1. Gerätefuß montieren



2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken (Das lange Ende des Kabels ans Telefon)



## GEQUDIO

- 3. Netzgerät in die Strombuchse und die Steckdose
- 4. Den WLAN Stick in den USB Port stecken.



- 1. Öffnen Sie das **Menü**
- 2. Wählen Sie den Punkt "Basis"
- 3. Scrollen Sie zu Punkt 9 "WLAN" und drücken "OK"
- 4. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts um WLAN auf "**Ein**" zu stellen
- 5. Bestätigen Sie diese Einstellung mit "**OK**".









#### GEQUDIO

- 6. Warten Sie, bis die Suche abgeschlossen ist
- Navigieren Sie zum Punkt "Available Network" und drücken "OK"
- 8. Wählen Sie das gewünschte WLAN Netzwerk aus der Liste und drücken auf **"Verbinden**"
- Geben Sie über die Tasten Ihr WLAN Passwort ein. Sie können mit der Taste "123" unter dem Display zwischen Zahlen und Buchstaben wechseln. Sonderzeichen erhalten Sie durch die "#" bzw. "\*" Taste.

(Verfügbare Sonderzeichen sind auf der nächsten Seite aufgeführt)









Folgende Eingaben von Sonderzeichen sind möglich:

Sollte Ihr WLAN Passwort Sonderzeichen enthalten, die nicht aufgeführt sind müssen Sie Ihr WLAN Passwort zuerst im Router anpassen.

JDIO

GEOU

Modus-Symbol	Text-Modus	Taste	Zeichen jeder Presse			7	pqrs	
123	-	1	1			8	tuv	
		2	2			9	w x y z	
		3	3			0	(Raum)	
		4	4			*	.,*/+-:_=	
		5	5			#	# ^ <b>!&amp;\$%</b>	
	Numerisch -	6	6	ABC	Großbuchstaben Alphabete	1	@:;()<>	
		7	7			2	ABC	
		0	7 8			3	DEF	
		0	0			4	GHI	
		9	9			5	JKL	
		0	0			6	MNNO	
		*	*.+			7	PQRS	
		<u> </u>	#	_		8	TUV	
abc		1	@:;()<>	-		9	WZYX	
		2	abc			0	(Raum)	
	Kleinbuchstaben Alphabete	3	d e f			*	.,*/+-:_=	
		4	ghi			#	# <b>^!&amp;</b> \$%	
		5	jkl			1	1	
		6	m n o	]		2	2 a b c A B C	
				-		3	3 d e f D E F	
						4	4ghlGHl	
					Eingabe	5	5 j k k l J K L	

gemischter

Typen

2aB

6

7

8

9

0

\*

6 m n o M N N O

7 p q r s P Q R S

9 w z y x W Z Y X

8tuvTUV

.,\*/+-:\_= # ^!&\$%

0

Wurde das WLAN Passwort korrekt eingegeben, erscheint ein grüner Pfeil hinter dem Netzwerk.

Sollten Sie ein falsches Passwort eingegeben haben, erscheint die Meldung: "Verbindung fehlgeschlagen" und Sie müssen das Passwort erneut eingeben.

Ist die Einrichtung abgeschlossen gelangen Sie durch mehrfaches Drücken der "**Zurück**" Taste auf den Hauptbildschirm.



#### Nachtrag

#### Achtung!

Sie haben durch diese Anleitung nur eine drahtlose Verbindung zwischen ihrem WLAN Router und dem Telefon hergestellt, **es können noch keine Anrufe empfangen oder getätigt werden**.

Dazu müssen Sie erstmal einen Benutzer einrichten, nutzen Sie dafür bitte die passende Anleitungen unter: <u>https://gequdio.com/SUPPORT/</u>



#### GEQUDIO

# Vielen Dank!