

GEQUDIO

GEQUDIO IP-Telefon Installation für Speedport

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 318 76 570

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Supportseite für weitere Einstellungen:

<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Vorwort


Diese Anleitung befasst sich ausschließlich mit der Ersteinrichtung /
Registration des Telefons.

Eine Anleitung für die Programmierung der **Schnellwahltasten**, die
Konfiguration eines **Anrufbeantworters**, einer **Rufumleitung** und weitere
nützliche Einstellungen finden Sie hier:


<https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>

Telefon anschließen


1. Gerätefuß montieren



2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken
(Das lange Ende des Kabels ans Telefon)




3. Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse stecken




4a. Das andere Ende in einen LAN Port des Speedports

4b. Alternativ an einen Switch im Netzwerk (LAN Port)




Telefon anschließen


5. (optional) Headset in die Headsetbuchse



7. (optional) Netzwerkkabel in die PC-Buchse



6. Netzgerät in die Strombuchse und die Steckdose



8. Das andere Ende kann an einen PC oder ein anderes Endgerät angeschlossen werden, um dieses mit dem Netzwerk zu verbinden.

GEQUDIO Telefon – IP-Adresse ermitteln

GX-Serie



Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id	Leer		
2. Modus	DHCP - Server/IPv4		
3. ETH IP / IPv4	192.168.1.xx		
4. IPv6	Keine		
5. WLAN IP	Keine		
6. SSID	Deluxe		

GZ-Serie



Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id	Leer		
2. Modus	DHCP - Server/IPv4		
3. ETH IP	192.168.1.xx		
4. WLAN IP	Keine		
5. SSID	kiaora		

GZ-8



Status	Status
Status	Telefon-Modell: GZ-8
Netzwerk	Version: 3.12.10
Konto	IP-Adresse: 192.168.1.xx
Telefon	MAC-Adresse: 00:A8:59:EB:A6:48
Speicher	Wi-Fi-MAC-Adresse: C0:F5:35:32:A5:80
Über das Gerät	

GEQUDIO Telefon – IP-Adresse ermitteln

Wird hier „Negotiation“ oder „Nicht verbunden“ angezeigt prüfen Sie, ob das LAN-Kabel im richtigen Port steckt.

Falls Sie das Telefon per WLAN betreiben befolgen Sie bitte zuerst unsere [WLAN Anleitung](#).

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id	Leer		
2. Modus	DHCP - Server/IPv4		
3. ETH IP / IPv4	192.168.1.xx		
4. IPv6	Keine		
5. WLAN IP	Keine		
6. SSID	Deluxe		



Benutzer: admin
Password: admin
Sprache: Deutsch

Benutzer: admin
Password: ●●●●●
Sprache: Deutsch
Anmelden

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Leitung“ aus
2. Öffnen Sie die Erweiterten Einstellungen.

GEQUDIO Default password is in use. Please

SIP | SIP Hotspot | Wählplan | Action Plan | Basiseinstellungen | RTCP-XR

› Systemmenü
› Netzwerk
› **Leitung**
› Telefon Einstellungen
› Telefonbuch
› Anrufliste
› Funktionstaste
› Anwendung
› Sicherheits
› Gesprächsprotokoll

Leitung SIP2

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus:	Inaktiv	Aktivieren:	<input type="checkbox"/>
Benutzername:	<input type="text"/>	Benutzer Authentifizierung:	<input type="text"/>
Anzeigename:	<input type="text"/>	Authentifizierungspasswort:	<input type="text"/>
Bereich:	<input type="text"/>	Server Name:	<input type="text"/>

SIP Server 1:

Serveradresse:	<input type="text"/>	SIP Server 2:	<input type="text"/>
Server Port:	5060	Server Port:	5060
Transportprotokoll:	UDP	Transportprotokoll:	UDP
Registrierung abgelaufen:	3600 sekunde(n)	Registrierung abgelaufen:	3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse: Ersatz Proxy Server Adresse:

Proxy Server Port: 5060 Ersatz Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer:

Proxy Password:

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Ändern Sie die den DNS – Modus auf SRV.
2. Speichern Sie die Änderung mit Übernehmen (weiter unten).
3. **WICHTIG:** sollten Sie mehrere Leitungen verwenden muss bei jeder Leitung der DNS – Modus auf SRV umgestellt werden!

GEQUDIO

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

> Systemmenü
> Netzwerk
> Leitung
> Telefon Einstellungen
> Telefonbuch
> Anrufliste
> Funktionstaste
> Anwendung
> Sicherheits
> Gesprächsprotokoll

Erweiterte Einstellungen >>

Benutze Funktionscode:
nicht-stören aktivieren:
Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe) einschalten:
Anrufweiterleitung bei besetzt einschalten:
Anrufweiterleitung bei keiner Antwort aktivieren:
Sperrung für anonyme Anrufe aktivieren:
Anruf Warten einschaltcode:
Nummer unterdrücken einschaltcode:
nicht-stören deaktiviert:
Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe) ausschalten:
Anrufweiterleitung bei besetzt ausschalten:
Anrufweiterleitung bei keiner Antwort deaktivieren:
Sperrung für anonyme Anrufe deaktivieren:
Anruf Warten ausschaltcode:
Nummer unterdrücken ausschaltcode:
Session Timer aktivieren:
BLF Liste einschalten:
Rückmeldung Single Codec:
Keepalive-Typ:
Authentifizierung behalten:
RTP Encryption(SRTP):
Proxy Require:
Sitzungstimeout: sekunde(n)
Nummer BLF Liste:
BLF Server:
Keepalive-Intervall: sekunde(n)
Sperrung Anonyme Anrufe:
Enable OSRTP:
User Agent:
SIP Version:
Lokaler Port:
Benutzer=Telefon aktivieren:
Automatischer TCP:
Protokoll einschalten:
Spezifischer Server Typ:
Anonymer Anruf Standard:
Klingelton Typ:
Benutze Telefonanruf:
Enable PRACK:
DNS - Modus:
Strict Proxy aktivieren:
mit namen zitieren:
Enable Long Contact:
URI konvertieren:
GRUU einschalten:

Allgemeine SIP Einstellungen >>

Übernehmen

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Klicken Sie auf Leitung
2. Öffnen Sie die Codeceinstellungen
3. Deaktivieren Sie alle Codecs außer G.711U
G.711A
(siehe Bild)
4. Speichern Sie die Änderung mit Übernehmen.

Default password is in use. Please change Deutsch

GEQUDIO

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTP-VR

Leitung Test4321@

Registrierungseinstellungen >>

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Deaktivierte Codecs:

G.726-16	→
G.726-24	→
G.726-40	→
opus	→
G.726-32	→

Aktivierte Codecs:

G.711U	↑
G.711A	↓

Erweiterte Einstellungen >>

Allgemeine SIP Einstellungen >>

Übernehmen

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Tragen Sie bei „Bereich“, „Serveradresse1“ und „Serveradresse2“ folgendes ein:
tel.t-online.de
2. Stellen Sie das Transportprotokoll auf beiden Servern auf „TCP“.

GEQUDIO Default password is in use. Please

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Leitung SIP2

Registrierungseinstellungen >>


Leitungsstatus:	Inaktiv	Aktivieren:	<input type="checkbox"/>
Benutzername:	<input type="text"/>	Benutzer Authentifizierung:	<input type="text"/>
Anzeigenname:	<input type="text"/>	Authentifizierungspasswort:	<input type="text"/>
Bereich:	<input type="text" value="tel.t-online.de"/>	Server Name:	<input type="text"/>
SIP Server 1:		SIP Server 2:	
Serveradresse:	<input type="text" value="tel.t-online.de"/>	Serveradresse:	<input type="text" value="tel.t-online.de"/>
Server Port:	<input type="text" value="5060"/>	Server Port:	<input type="text" value="5060"/>
Transportprotokoll:	TCP	Transportprotokoll:	TCP
Registrierung abgelaufen:	<input type="text" value="3600"/> sekunde(n)	Registrierung abgelaufen:	<input type="text" value="3600"/> sekunde(n)
Proxyserveradresse:	<input type="text"/>	Ersatz Proxy Server Adresse:	<input type="text"/>
Proxy Server Port:	<input type="text" value="5060"/>	Ersatz Proxy Server Port:	<input type="text" value="5060"/>
Proxy Benutzer:	<input type="text"/>		
Proxy Password:	<input type="text"/>		

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

3.  Häkchen bei „Aktivieren“ setzen.
4. Benutzername / Anzeigenname:
Rufnummer mit Vorwahl
5. Benutzer Authentifizierung:
Ihre Telekom E-Mail-Adresse und das Passwort der Telekom
6. Falls Sie noch nicht beim Telekom-Kundencenter registriert sind:
7. Anleitung: [Telekom-Kundencenter](#)
8. „Übernehmen“

GEQUDIO Default password is in use. Please

SIP | SIP Hotspot | Wählplan | Action Plan | Basiseinstellungen | RTCP-XR

Leitung: SIP2

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: Inaktiv

Benutzername: 03054907616

Anzeigenname: 03054907616

Bereich: tel.t-online.de

Aktivieren:

Benutzer Authentifizierung: ihr-name@t-online.de

Authentifizierungspasswort: Ihr-Passwort

Server Name:

SIP Server 1:

Serveradresse: tel.t-online.de

Server Port: 5060

Transportprotokoll: TCP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse:

Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer:

Proxy Passwort:

SIP Server 2:

Serveradresse: tel.t-online.de

Server Port: 5060

Transportprotokoll: TCP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Ersatz Proxy Server Adresse:

Ersatz Proxy Server Port: 5060

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

Übernehmen

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Sollte der Leitungsstatus nicht „**Registriert**“ anzeigen, obwohl Sie die korrekten Daten eingetragen haben, stellen Sie beide Transportprotokolle auf „UDP“ um.
2. Klicken Sie auf übernehmen und prüfen Sie, ob der Status „**Registriert**“ zeigt.

GEQUDIO Default password is in use. Please

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Leitung SIP2

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus:	Inaktiv	Aktivieren:	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzername:	03054907616	Benutzer Authentifizierung:	ihr-name@t-online.de
Anzeigename:	03054907616	Authentifizierungspasswort:	Ihr-Passwort
		Server Name:	

Wenn der Status nicht „Registriert“ anzeigt:
Beide Transportprotokolle auf „UDP“ umstellen

Serveradresse:	tel.t-online.de	Serveradresse:	tel.t-online.de
Server Port:	5060	Server Port:	5060
Transportprotokoll:	UDP	Transportprotokoll:	UDP
Registrierung abgelaufen:	3600 sekunde(n)	Registrierung abgelaufen:	3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse:		Ersatz Proxy Server Adresse:	
Proxy Server Port:	5060	Ersatz Proxy Server Port:	5060
Proxy Benutzer:			
Proxy Password:			

Basiseinstellungen >>

Codeeinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

Übernehmen

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Sollten das Gespräch zwar aufgebaut werden, Sie können die Gegenseite jedoch nicht hören, liegt das am Transportprotokoll, da dieses abhängig von Ihrer Region ist. Stellen Sie in diesem Fall beide Transportprotokolle auf „UDP“ um.
2. Klicken Sie auf übernehmen und prüfen Sie, ob die Verständigung jetzt funktioniert.

GEQUDIO Default password is in use. Please

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Leitung SIP2

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **Inaktiv**

Benutzername: 03054907616

Anzeigename: 03054907616

Aktivieren:

Benutzer Authentifizierung: ihr-name@t-online.de

Authentifizierungspasswort: Ihr-Passwort

Server Name:

SIP Server 2:

Serveradresse: tel.t-online.de

Server Port: 5060

Transportprotokoll: **UDP**

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse:

Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer:

Proxy Password:

Ersatz Proxy Server Adresse:

Ersatz Proxy Server Port: 5060

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>


Übernehmen

NUR für LTE/DSL Hybrid Modelle

1. Sollten das Gespräch zwar aufgebaut werden, Sie können die Gegenseite jedoch nicht hören, könnte das daran liegen, dass die Verbindung über LTE statt DSL läuft.

LTE/DSL Hybrid :

2. Stellen Sie in diesem Fall eine Ausnahme für ihre konkretes IP-Telefon im Telekom Router ein, siehe Bild auf dieser Seite.



1. **Internet**

2. **Einstellungen zur LTE-Verbindung**

3. **Ausnahmen hinzufügen**

4. **GEQUDIO**
Name der Regel: GEQUDIO
Art der Regel: Geräte im LAN umleiten

5. **GX5-**

6. **Speichern**

Speedport Pro Plus

Übersicht Internet Netzwerk Telefonie Einstell

LTE verwenden [Was ist das?](#)

LTE-Empfangsstärke

SIM-Karten-Schutz

LTE-Betriebsart

[Wozu benötige ich solch eine Regel?](#)

Regel anwenden bei Geräten Alle auswählen

Xia iPad

[Geräte verwalten](#)

[* Weitere Ausnahmeregel hinzufügen](#)

GEQUDIO Telefon – am Speedport Anmelden

1. Wenn der „Leitungsstatus“ auf „Registriert“ steht funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.
2. Sollte der Leitungsstatus auf „Auszeit“ oder „Fehlgeschlagen durch 401“ stehen kontrollieren Sie Ihre Eingaben, geben Ihr „Authentifizierungspasswort“ erneut ein und bestätigen mit „übernehmen“.
3. Falls Sie noch nicht beim Telekom-Kundencenter registriert sind, registrieren sie sich, wie in dieser Anleitung beschrieben:
[Telekom-Kundencenter](#)

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **Registriert**

Testanruf

1. Die Erst-Einrichtung ist abgeschlossen. Das Telefon sollte jetzt funktionsfähig sein.
2. Wählen Sie eine Rufnummer und heben Sie anschließend den Hörer ab um zu prüfen ob eine Verbindung aufgebaut werden kann.
3. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alles funktioniert empfehlen wir den Benutzernamen und das Passwort individuell anzupassen. Das ist wichtig für Ihre IT-Sicherheit.
4. (**Achtung:** Die Änderungen müssen sowohl auf der Speedport, als auch auf dem GEQUDIO Telefon vorgenommen werden). Ggf. beide Geräte neustarten. Zuerst die Speedport, dann das Telefon.

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie Speedport und IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

GEQUDIO Telefon – Telekom SprachBox einrichten

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Leitung“ und weiter unten die **Basiseinstellungen**>>
2. Setzen Sie das Häkchen bei „Sprachnachrichten aktivieren“
3. Tragen Sie folgende Rufnummer ein:

08003302424

Weitere [Informationen](#) finden Sie auf der Telekom-Website.

GEQUDIO

Default password is in use

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Registrierungseinstellungen >>

Basiseinstellungen >>

Konferenz-Art: Lokal

Sprachnachrichten aktivieren:

Sprachnachricht: 3600

Aufzeichnungszeitraum: (60~999999)sekunde(n)

Warteschleifenzeit: 0 (0~30)sekunde(n)

Wahl ohne Registrierung:

DTMF Art: AUTO

Anfragen über Port:

Benutze STUN:

keiner Antwort: Max. Zeit für Anruf-Vermittlung: 0 sekunde(n)

Server Konferenz Nummer: [empty]

Sprachnachricht Box Nummer: 08003302424

Hotline einschalten:

Hotlinenummer: [empty]

Anrufliste für verpasste Anrufe aktivieren:

DTMF SIP Informations Modus: Sende 10/11

nicht-stören aktivieren:

Benutze VPN:

Übernehmen

Fehlerbehebung

Der Leitungsstatus ist **Registriert** und Sie können angerufen werden, **ausgehende Gespräche können jedoch nicht getätigt werden**: Die verwendete Email-Adresse oder das Passwort stimmt nicht, leider gibt die Telekom trotzdem den Status Registriert zurück.

Melden Sie sich beim Kundencenter der Telekom an: <https://www.telekom.de> und prüfen Sie ob Sie sich anmelden können.

Geben Sie dann die selbe Kombination aus Email und Passwort im GEQUDIO Telefon ein.


1. Trennen Sie den Speedport und das GEQUDIO Telefon für 2 Minuten vom Strom.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Abschnitt „[Telefon anschließen](#)“).
3. Überprüfen Sie auf dem Webinterface des Telefons ob **bei jeder Leitung** der [DNS – Modus auf SRV](#) gesetzt ist.
4. Überprüfen Sie auf dem Webinterface des Telefons ob in den [Codeceinstellungen nur noch die Codecs G.711U und G.711A aktiv sind](#).
5. Überprüfen Sie alle Eingaben bei [Benutzernamen, Servern und geben Sie die Passwörter erneut ein](#).
6. Sollten Sie das Telefon nicht direkt am Speedport, sondern einem Router/Switch angeschlossen haben, so schließen Sie das Telefon erst einmal testweise direkt an den Speedport an.
7. Sollten alle Schritte keinen Erfolg bringen muss das Telefon zurückgesetzt und neu angelegt werden, drücken Sie dazu die „OK“ Taste des Telefons für ca. 5 Sekunden und bestätigen dann das Popup Fenster erneut mit ok.
Oder alternativ (auch direkt am Telefon):
Menü>>erweitert>Kennwort: **123**>>6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen>>4. Alles zurücksetzen auf Ein stellen>>OK

GEQUDIO Telefon – Firmware updaten



Wir empfehlen die neuste Firmware zu installieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Laden Sie die aktuelle Firmware von unser Website auf Ihren PC/ MAC herunter:

<https://gequdio.com/Firmware/>



2. Wählen Sie im Gequdio Webinterface „Aktualisierung“
3. Klicken Sie auf „Auswählen“
4. Wählen Sie die heruntergeladene Firmware aus
5. Klicken Sie auf „Aktualisierung“ und warten bis das Telefon neu gestartet ist.



GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Im ersten Schritt wird aus Sicherheitsgründen das Passwort für den Web-Zugang zum Telefon geändert.
2. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Systemmenü“ aus.
3. Klicken Sie den Reiter „Account“ und anschließend bei User Management „Bearbeiten“ an.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, there is a warning: "Default password is in use. Please change" followed by a language selector set to "Deutsch". The main navigation bar includes tabs for "Informationen", "Account", "Konfiguration", "Aktualisierung", and "Automatische Provisionierung". The left sidebar contains a "Systemmenü" which is highlighted with a green arrow labeled "1.". Below it are other menu items: "Netzwerk", "Leitung", "Telefon Einstellungen", "Telefonbuch", "Anrufliste", "Funktionstaste", and "Anwendung". The "Account" tab is highlighted with a green arrow labeled "2.". The main content area is divided into sections: "Neuen Benutzer hinzufügen" with input fields for "Benutzername", "Web Authentifizierungs Passwort", "Passwort bestätigen", and a "Privilege" dropdown set to "Administrator", plus a "Hinzufügen" button; "Benutzeraccount" with a table of users; and "User Management" with a dropdown menu showing "admin" and buttons for "Löschen" and "Bearbeiten", where "Bearbeiten" is highlighted with a green arrow labeled "3.".

Benutzer	Privilege
admin	Administrator
guest	Benutzer

GEQUDIO Telefon – Sicherheit


1. Altes Passwort „admin“ eingeben
2. Ihr neues Passwort 2x eingeben und mit „Apply“ bestätigen.
3. Neues Passwort notieren und aufbewahren!
4. Die maximale Anzahl von Zeichen ist auf 31 Stellen festgelegt. Das Kennwort darf Sonderzeichen enthalten, jedoch können Sonderzeichen zu Problemen führen, wenn Sie unser CTI-Programm nutzen, deswegen raten wir von Sonderzeichen ab.
5. Das neu festgelegte Passwort wird bei der nächsten Anmeldung am Telefonwebzugang abgefragt.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, a yellow banner reads "Default password is in use. Please c". Below this is a navigation bar with tabs for "Informationen", "Account", "Konfiguration", "Aktualisierung", and "Automatis". A left sidebar contains a "Systemmenü" with options like "Netzwerk", "Leitung", "Telefon Einstellungen", "Telefonbuch", "Anrufliste", and "Funktionstaste". The main content area is titled "Web Authentifizierungs Passwort ändern". It contains three input fields: "Benutzername" (filled with "admin"), "Altes Passwort:", and "Neues Passwort:". Below these is a "Passwort bestätigen:" field. A green box highlights the "Altes Passwort:", "Neues Passwort:", and "Passwort bestätigen:" fields along with an "Apply" button.

Die Änderung des Web-Zugang zum Telefon ist abgeschlossen.


GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Der Hinweis am oberen Bildschirm
„Default password is in use. Please change“
wird weiterhin angezeigt, dieser verschwindet jedoch bei der nächsten Anmeldung im Telefonwebinterface.



2. Der Benutzername wird nicht verändert, dieser bleibt „admin“

Benutzer:	admin
Password:	„Ihr Passwort“
Sprache:	Deutsch

A login form with three fields: "Benutzer:" with the value "admin", "Password:" with masked characters "•••••", and "Sprache:" with a dropdown menu set to "Deutsch" and a checkbox. Below the fields is an "Anmelden" button.

GEQUDIO

Vielen Dank!